

## マーカの故障

ケース	現象	原因	対策
A	誤動作がある	感度調整不良	感度ボリュームを調節する
		サイホンの位置	サイホンの位置を調整する
B	全く出ない	ランプの断線	ユニット交換
C	パルスの誤動作	電気系のトラブル	コントロール基板の交換