

トラブルシューティング

ピークが出ない、微小である。

ホイルの空焼き管に f 7 6 4 また f 9 2 0 を入れてデバイスに入れ
上からのぞきながら JHP-3, 3S の PYROLYSIS ボタンを押します。

